



1. Bügelmontage direkt auf festem Hintergrund

2. Dämmung nachträglich auf Bügel montieren

Rollladen

10

X

HT

Einlagen

X

10

Storendetail Rolladen